



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

standar pelayanan genset / pembangkit listrik rsud sleman

No. SK :

Persyaratan

- a. Terjadi kerusakan/ masalah yang berkaitan dengan suplai listrik di RSUD Sleman
- b. Terjadi pemadaman listrik dari PLN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman



PROSEDUR PELAYANAN	a. Gense tGedung Lama (550 KVA)	b. Genset Gedung Pelayanan Terpadu (1600 KVA)
	<p>Pengoperasian genset secara otomatis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Posisikan Saklar Panel ATS padaposisi AUTO2) Pada Modul Genset, posisikan kunci kontakp ada posisi AUTO3) Secara otomatis genset akan hidup sendiri jika listrik padam/ terjadi gangguan. <p>Pengoperasiangensetsecara manual</p> <ol style="list-style-type: none">1) Posisikan switch distribusi listrik di panel sebelah samping modul genset keposisi Manual2) Pada Modul Genset, posisikan kunci kontak pada posisi AUTO3) Tekan tombol START (berwarnahijau) pada modul Genset4) Tunggu 3-7 detik kemudian genset akan menyala5) Untuk mematikan Genset, posisikan kunci kontak modul Genset keposisi O /Manual	<p>Pengoperasian genset secara otomatis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tekan tombol MODE pada posisi AUTO di panel genset2) Pastikan lampu indicator warna merah pada tombol AUTO MODE menyala3) Genset akan hidup secara otomatis jika terjadi pemadaman/ gangguan listrik dari PLN4) Saatlistrik dari PLN sudah terdistribusi / normal, genset akan mati secara otomatis <p>Pengoperasian genset secara manual (Listrik PLN mati/ padam)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tekan tombol MODE pada posisi MANUAL di panel genset2) Pastikan lampu indicator warna merah pada tombol MANUAL MODE menyala3) Untuk menghidupkan Genset, tekan tombol START (tombol warna hijau)4) Tunggu sekitar 3-7 detik, Genset kemudian hidup5) Pastikan led pada indicator hubungan genset (open/close) di modul panel genset sudah berwarna hijau, jika belum berwarna hijau tunggu sampai led berwarna hijau6) Setelah led berwarna hijau, tekan tombol LOAD pada modul panel genset, listrik akan terdistribusi keseluruh ruang GPT7) Untuk mematikan Genset, tekan tombol STOP/RESET (tombol warna merah) kemudian genset akan mati

1. a. Gense tGedung Lama (550 KVA) Pengoperasian genset secara otomatis 1) Posisikan Saklar Panel ATS padaposisi AUTO 2) Pada Modul Genset, posisikan kunci kontakp ada posisi AUTO 3) Secara otomatis genset akan hidup sendiri jika listrik padam/ terjadi gangguan. Pengoperasiangensetsecara manual 1) Posisikan switch distribusi listrik di panel sebelah samping modul genset keposisi Manual 2) Pada Modul Genset, posisikan kunci kontak pada posisi AUTO 3) Tekan tombol START (berwarnahijau) pada modul Genset 4) Tunggu 3-7 detik kemudian genset akan menyala 5) Untuk mematikan Genset, posisikan kunci kontak modul Genset keposisi O /Manual
2. b. Genset Gedung Pelayanan Terpadu (1600 KVA) Pengoperasian genset secara otomatis 1) Tekan tombol MODE pada posisi AUTO di panel genset 2) Pastikan lampu indicator warna merah pada tombol AUTO MODE menyala 3) Genset akan hidup secara otomatis jika terjadi pemadaman/ gangguan listrik dari PLN 4) Saatlistrik dari PLN sudah terdistribusi / normal, genset akan mati secara otomatis Pengoperasian genset secara manual (Listrik PLN mati/ padam) 1) Tekan tombol MODE pada posisi MANUAL di panel genset 2) Pastikan lampu indicator warna merah pada tombol MANUAL MODE menyala 3) Untuk menghidupkan Genset, tekan tombol START (tombol warna hijau) 4) Tunggu sekitar 3-7 detik, Genset kemudian hidup 5) Pastikan led pada indicator hubungan genset (open/close) di modul panel genset sudah berwarna hijau, jika belum berwarna hijau tunggu sampai led berwarna hijau 6) Setelah led berwarna hijau, tekan tombol LOAD pada modul panel genset, listrik akan terdistribusi keseluruh ruang GPT 7) Untuk mematikan Genset, tekan tombol STOP/RESET (tombol warna merah) kemudian genset akan mati

Waktu Penyelesaian

24 Jam

waktu pelayanan 24 jam



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Suplai listrik seluruh ruang gedung RSUD Sleman

Pengaduan Layanan

R. Widyatmaka, no. HP 082158734858.

telp (0274) 868437 EXT 154